



REFERENCIAS

- B** Bases
- C** Columnas
- V** Vigas
- Vf** Vigas de Fundación
- Vcu** Vigas Principales Cubiertas
- Vc** Vigas Apoyo Cubierta Metálica
- Vs** Vigas Apoyo Principal Colectores Solares
Posicionar y Calcular según Ubicación y Dimensiones de Colectores Solares
- Vtg** Vigas Apoyo Principal Tq Reserva
Posicionar y Calcular según Ubicación y Dimensiones de TQs de Reserva
- L** Losas
- La** Losas Escalera

EST s/CUBIERTA -TIPO-

